



DÉSHUMIDIFICATEUR TROTEC · TTK 33 E

Merci pour votre achat !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi le TTK 33 E. Pour bien démarrer, nous avons réuni l'essentiel dans ce petit guide.

Bien à vous,

Claire, Michiel, Rick & Jay

Lisez aussi la notice d'utilisation Trotec, elle reste la référence.

BIEN DÉMARRER AVEC VOTRE APPAREIL

Sommaire

1		Les 24 premières heures	p. 3
2		Les commandes en bref	p. 4
3		Ce qui est normal	p. 5
4		Problèmes et solutions	p. 6
5		Voyants et messages	p. 7
6		Entretien	p. 8
7		Besoin d'aide ?	p. 9



Voici comment tirer le meilleur parti de votre **Trotec TTK 33 E**. Lisez en priorité les trois premières parties : ce sont elles qui répondent à la plupart des questions. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, contactez-nous avant de renvoyer l'appareil ; nous trouvons souvent la solution en quelques minutes.

01



Les 24 premières heures

Ces cinq étapes vous évitent la plupart des problèmes.

- 1 Laissez l'appareil debout 1 heure après la livraison** avant de l'allumer. Transportez-le et installez-le toujours debout : cette attente laisse au circuit frigorifique le temps de se stabiliser.
- 2 Vérifiez le filtre et le bac.** Le filtre à air doit être en place dans l'appareil. Le bac de récupération de l'eau doit être vide et bien en place, et le flotteur doit pouvoir bouger librement. Si le bac est mal positionné, l'appareil ne démarre pas.
- 3 Laissez de l'espace autour de l'appareil :** 50 cm au-dessus, 20 cm à l'arrière, sur les côtés et à l'avant. Posez-le debout sur une surface stable, loin des appareils de chauffage et des flammes nues. Ne l'utilisez pas juste à côté d'une douche ou d'une piscine.
- 4 Fermez portes et fenêtres,** sinon vous déshumidifiez l'air extérieur.
- 5 Appuyez sur On/Off et réglez le taux d'humidité** en pressant plusieurs fois la touche Humidité. Dans un logement, 50 % est une bonne valeur. Le bac est petit (1,5 litre) : si vous ne voulez pas le vider souvent, raccordez le tuyau fourni.

02



Les commandes en bref

TOUCHE	FONCTION
On/Off	Allumer ou éteindre l'appareil. Le mode, le taux d'humidité et le niveau de ventilation restent en mémoire, même après une brève coupure de courant ; pas la minuterie.
Mode	Passe du mode automatique (voyant Auto) au mode continu (voyant Continuous), et inversement.
Humidité	Appuyez plusieurs fois pour choisir le taux d'humidité souhaité.
Niveau de ventilation	Passe du niveau bas (voyant Low) au niveau haut (voyant High), et inversement. Le niveau haut sert au séchage du linge.
Séchage interne	Sèche l'intérieur de l'appareil (voyant Drying). À utiliser avant de ranger l'appareil pour une longue période. Le cycle dure environ 50 minutes, puis l'appareil passe en veille.
Timer	Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu (1 à 24) s'affiche. Si l'appareil est allumé, il s'éteint au bout de ce délai ; s'il est en veille, il s'allume. La valeur 0 désactive la minuterie.
MODE	CE QUE FAIT L'APPAREIL
Automatique (Auto)	Déshumidifie jusqu'au taux d'humidité réglé. À la première mise en marche, l'appareil est dans ce mode, avec la ventilation au niveau bas.
Continu (Continuous)	Déshumidifie sans interruption, quel que soit le taux d'humidité. Dans ce mode, raccordez de préférence le tuyau d'évacuation.

L'écran affiche le taux d'humidité. L'indicateur LED tricolore, en façade, montre l'humidité de la pièce : bleu sous 40 %, vert entre 40 et 60 %, rouge à 60 % ou plus. S'il clignote en rouge avec un signal sonore, le bac est plein. Pour éteindre l'indicateur, appuyez en même temps sur Mode et Humidité.

SÉCHER LE LINGE



Choisissez le mode automatique, passez la ventilation au niveau haut et réglez l'humidité sur environ 46 % pour du linge prêt à ranger, ou sur 60 % pour du linge prêt à repasser.

03



Ce qui est normal

Si vous reconnaissez l'une de ces situations, l'appareil fonctionne comme prévu.



Le bac se remplit vite

Sa contenance est de 1,5 litre. Dans une pièce humide, il faut donc le vider souvent ; l'appareil s'arrête alors et émet un signal sonore. Pour un fonctionnement en continu, raccordez le tuyau fourni.



Moins d'eau que prévu

Le TTK 33 E retire environ 12 litres par 24 heures à 30 °C et 80 % d'humidité ; les 14 litres maximum ne sont atteints que dans des conditions encore plus favorables. Dans un logement à température ambiante, c'est nettement moins, et plus la pièce s'assèche, moins il y a d'eau.



Le ventilateur continue de tourner, même une fois l'humidité souhaitée atteinte

Seul le compresseur s'arrête ; le ventilateur, lui, continue. C'est voulu, ce n'est pas une panne. Pour un silence complet, éteignez l'appareil ou utilisez la minuterie.



P1 à l'écran

L'appareil dégivre alors automatiquement son évaporateur et cesse un moment de déshumidifier ; le ventilateur continue de tourner. Pendant le dégivrage, n'éteignez pas l'appareil et ne le débranchez pas.



Après une coupure de courant, l'appareil redémarre tout seul avec les mêmes réglages

Seule la minuterie est à reprogrammer.



L'appareil souffle de l'air chaud

C'est normal pendant la déshumidification : la température de la pièce peut monter un peu.



Bruit de fonctionnement

Le TTK 33 E émet environ 43 dB(A). Vous entendez le ventilateur et le bourdonnement du compresseur.

04



Problèmes et solutions

Parcourez les solutions de haut en bas. Rien n'y fait ? Contactez-nous en précisant ce que vous avez déjà essayé.

CE QUE VOUS CONSTATEZ

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez la fiche, la prise et le fusible ou le disjoncteur. Vérifiez aussi que le bac est bien en place et que le flotteur bouge librement.
L'appareil s'arrête, signal sonore, indicateur rouge clignotant	Le bac (1,5 litre) est plein ou mal positionné. Videz-le et remettez-le bien en place. Pour un usage prolongé, raccordez le tuyau.
Le ventilateur tourne, mais rien ne se passe	C'est normal : l'humidité souhaitée est atteinte et le compresseur est momentanément à l'arrêt. Voir « Ce qui est normal ».
Pas d'eau dans le bac	Réglez l'humidité souhaitée en dessous de la valeur mesurée. Vérifiez que le flotteur bouge librement. Si P1 s'affiche à l'écran, l'appareil est en train de dégivrer.
Pas d'eau dans une pièce froide	Le TTK 33 E fonctionne au mieux entre 12 et 32 °C. Dans une pièce non chauffée, autour de 12 °C ou en dessous, un déshumidificateur à adsorption est plus adapté ; contactez-nous.
Peu d'eau, l'appareil semble manquer de puissance	Nettoyez le filtre à air, laissez assez d'espace autour de l'appareil et fermez portes et fenêtres. Si l'humidité mesurée est déjà proche de la valeur réglée, l'appareil fonctionne correctement.
L'appareil chauffe beaucoup ou le compresseur ne démarre pas	La protection anti-surchauffe s'est peut-être déclenchée. Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir 10 minutes, puis nettoyez le filtre et l'entrée d'air.
L'appareil passe en veille au bout d'environ 50 minutes	La fonction séchage interne est sans doute activée (voyant Drying). À la fin du cycle, l'appareil passe en veille.
De l'eau sur le sol	Remettez le bac bien en place. Si vous utilisez le tuyau, vérifiez qu'il est bien fixé et qu'il n'est pas plié.
Raccorder le tuyau d'évacuation	Le tuyau (0,6 m, 10 mm) est fourni. Retirez le capuchon de protection, enfoncez le tuyau sur le raccord et amenez-le sans le plier jusqu'à une évacuation ou un grand bac collecteur.
Bruit fort ou vibrations	Posez l'appareil debout sur une surface stable.
L'appareil s'éteint ou s'allume tout seul au bout d'un moment	Regardez si le voyant Timer est allumé ; réglez la minuterie sur 0 pour la désactiver.
L'indicateur tricolore est éteint	Il a été désactivé. Appuyez en même temps sur Mode et Humidité pour le rallumer.
L'écran n'affiche pas la même valeur que votre hygromètre	Un écart de quelques pour cent est normal. Jugez le résultat au bout de quelques jours.

05



Voyants et messages

Le TTK 33 E communique par ses voyants, un signal sonore et le code P1. En cas de doute, envoyez-nous une photo du panneau de commande par WhatsApp.

VOYANT	SIGNIFICATION	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
P1 à l'écran	Dégivrage automatique en cours	Laissez l'appareil allumé ; il reprend ensuite tout seul.
Voyant Bac plein allumé, indicateur rouge clignotant, signal sonore	Bac plein ou mal positionné	Videz le bac et remettez-le bien en place.
Voyant On/Off allumé	Appareil allumé ou en veille	Rien à faire, l'appareil est prêt à fonctionner.
Voyant Auto ou Continuous allumé	Ce mode est actif	Changez de mode avec la touche Mode si besoin.
Voyant Low ou High allumé	Ventilation au niveau bas ou haut	Changez de niveau avec la touche Niveau de ventilation.
Voyant Drying allumé	Séchage interne en cours	Patientez environ 50 minutes, ou appuyez de nouveau sur la touche pour l'arrêter.
Voyant Timer allumé	Minuterie activée	L'appareil s'allume ou s'éteint au bout du temps programmé.
Voyant bleu	Humidité inférieure à 40 %	La pièce est sèche.
Voyant vert	Humidité entre 40 et 60 %	Bonne valeur pour un logement.
Voyant rouge	Humidité de 60 % ou plus	Laissez l'appareil travailler.

06



Entretien

DÉBRANCHEZ D'ABORD L'APPAREIL



Avant tout entretien, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir. Après l'entretien, attendez 10 minutes avant de le rallumer.



Bac de récupération

Videz-le dans un évier ou une évacuation, rincez-le à l'eau claire et remettez-le bien en place, flotteur correctement positionné. De temps en temps, nettoyez-le avec un nettoyant doux, sans liquide vaisselle.



Filtre à air

Contrôlez-le au moins toutes les deux semaines. Essuyez-le avec un chiffon humide ou lavez-le à l'eau chaude avec un nettoyant neutre. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place. N'utilisez jamais l'appareil sans filtre. En option, un filtre au charbon actif est vendu séparément (référence Trotec 7.710.000.869).



Tuyau d'évacuation

Pour un fonctionnement continu sans vider le bac, raccordez le tuyau fourni (0,6 m, 10 mm) et amenez-le sans le plier jusqu'à une évacuation. Pour revenir au bac, retirez le tuyau.



Rangement et transport

Lancez d'abord la fonction séchage interne pour que l'intérieur soit sec. Videz ensuite le bac et le tuyau, laissez sécher le tuyau, puis rangez et transportez toujours l'appareil debout, dans un endroit sec.

07



Besoin d'aide ?

Vous ne trouvez pas la solution ? Contactez-nous avant de renvoyer l'appareil. La plupart des questions se règlent à distance, et c'est plus rapide qu'un retour.

Pour nous joindre

 WhatsApp +33 7 56 92 62 12

 Téléphone 03 28 33 14 52

 E-mail service-client@qlimatix.fr

Indiquez votre numéro de commande et ce que vous avez déjà essayé. Si l'appareil s'avère défectueux, nous nous occupons de la garantie pour vous.