



DÉSHUMIDIFICATEUR TROTEC · TTK 72 E

Merci pour votre achat !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi le TTK 72 E. Pour bien démarrer, nous avons réuni l'essentiel dans ce petit guide.

Bien à vous,

Claire, Michiel, Rick & Jay

Lisez aussi la notice d'utilisation Trotec, elle reste la référence.

BIEN DÉMARRER AVEC VOTRE APPAREIL

Sommaire

1		Les 24 premières heures	p. 3
2		Les commandes en bref	p. 4
3		Ce qui est normal	p. 5
4		Problèmes et solutions	p. 6
5		Voyants et messages	p. 7
6		Entretien	p. 8
7		Besoin d'aide ?	p. 9



Voici comment tirer le meilleur parti de votre **Trotec TTK 72 E**. Lisez en priorité les trois premières parties : ce sont elles qui répondent à la plupart des questions. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, contactez-nous avant de renvoyer l'appareil ; nous trouvons souvent la solution en quelques minutes.

01



Les 24 premières heures

Ces cinq étapes vous évitent la plupart des problèmes.

- 1 Laissez l'appareil debout 1 heure après la livraison** avant de l'allumer. Transportez-le et installez-le toujours debout : cette attente laisse au circuit frigorifique le temps de se stabiliser.
- 2 Vérifiez le filtre et le bac.** Le filtre à air doit être en place dans l'appareil. Le bac de récupération de l'eau doit être vide et bien en place, et le flotteur doit pouvoir bouger librement. Si le bac est mal positionné, l'appareil ne démarre pas.
- 3 Laissez de l'espace autour de l'appareil :** 30 cm au-dessus, 20 cm à l'arrière et sur les côtés, 10 cm devant. Posez l'appareil debout sur un sol plat et stable, loin des radiateurs et des flammes nues. Ne l'utilisez pas juste à côté d'une douche ou d'une piscine.
- 4 Fermez portes et fenêtres,** sinon vous déshumidifiez l'air extérieur.
- 5 Appuyez sur STAND-BY.** L'appareil démarre en mode automatique et maintient alors de lui-même l'humidité autour de 55 %. Pour choisir vous-même une valeur, sélectionnez le mode déshumidification avec la touche MODE (voir plus bas).

02



Les commandes en bref

TOUCHE	FONCTION
STAND-BY	Allumer ou éteindre l'appareil. Il démarre en mode automatique.
MODE	Choisir le mode. Appuyez sur MODE jusqu'à ce que le voyant du mode voulu clignote, puis attendez environ 5 secondes : le mode s'active.
Plus / Moins	Régler l'humidité souhaitée de 30 à 80 % par pas de 5 %, uniquement en mode déshumidification. Si vous choisissez CO, l'appareil déshumidifie en continu. Pour la minuterie : régler le nombre d'heures.
TIMER	Éteindre l'appareil automatiquement au bout de 1 à 24 heures. Appuyez sur TIMER, choisissez le nombre d'heures avec Plus / Moins et attendez environ 5 secondes.
MODE (VOYANT)	CE QUE FAIT L'APPAREIL
Automatique (AUTOMATIC)	Se règle tout seul sur 55 %. Au-dessus de 70 %, le ventilateur tourne en vitesse élevée, entre 55 et 70 % en vitesse basse ; sous 55 %, le compresseur s'arrête. Aucun réglage possible.
Déshumidification (CONTINUOUS)	Déshumidifie jusqu'à la valeur que vous avez réglée. Avec le réglage CO, il déshumidifie en continu. Ventilateur toujours en vitesse basse.
Séchage du linge (DRY CLOTHES)	Déshumidifie en continu, ventilateur en vitesse élevée. Aucun réglage possible.
Ventilation (AIR CLEAN)	Seul le ventilateur tourne, en vitesse basse. L'appareil ne déshumidifie pas.

L'écran affiche le taux d'humidité mesuré. Le voyant lumineux en façade indique le niveau d'humidité de la pièce : bleu sous 55 %, vert entre 55 et 70 %, rouge au-dessus de 70 %. S'il clignote en rouge avec un signal sonore, le bac est plein.

SÉCHER LE LINGE



Avec la touche MODE, sélectionnez le mode séchage du linge (DRY CLOTHES) et éteignez l'appareil une fois le linge sec. Le linge est prêt à ranger à environ 46 % d'humidité, et prêt à repasser à environ 58 %.

03



Ce qui est normal

Si vous reconnaissez l'une de ces situations, l'appareil fonctionne comme prévu.



Moins d'eau que prévu

L'appareil n'atteint son maximum de 24 litres par 24 heures que dans un air chaud et très humide. Dans un logement à température ambiante, il en recueille nettement moins, et plus la pièce s'assèche, moins il y a d'eau. Peu d'eau après quelques jours veut généralement dire que l'appareil fait son travail.



En mode automatique, l'appareil ne déshumidifie pas toujours

Dans ce mode, le compresseur s'arrête sous 55 % d'humidité. Pour descendre plus bas, choisissez le mode déshumidification et réglez vous-même la valeur.



L'appareil s'arrête tout seul

En mode déshumidification, le compresseur se coupe dès que la valeur réglée est atteinte ; le ventilateur tourne encore 3 minutes. Quand l'humidité remonte, le compresseur redémarre automatiquement.



Après une coupure de courant, l'appareil redémarre dans le même mode

Lors d'une brève coupure, il mémorise le dernier mode et, en mode déshumidification, la valeur réglée, mais pas la minuterie. S'il reste privé de courant plus longtemps, il redémarre en mode automatique.



L'appareil souffle de l'air chaud

C'est normal pendant la déshumidification : la température de la pièce peut monter un peu.



Pas d'eau pendant un moment dans une pièce froide

L'appareil dégivre alors automatiquement son évaporateur et ne déshumidifie plus pendant ce temps. Pendant le dégivrage, n'éteignez pas l'appareil et ne le débranchez pas.



Bruit de fonctionnement

Le TTK 72 E émet environ 48 dB(A), l'équivalent d'une conversation calme. Vous entendez le ventilateur et le bourdonnement du compresseur.

04



Problèmes et solutions

Parcourez les solutions de haut en bas. Rien n'y fait ? Contactez-nous en précisant ce que vous avez déjà essayé.

CE QUE VOUS CONSTATEZ

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez la fiche, la prise et le disjoncteur. Si TANK FULL est allumé, videz le bac et remettez-le bien en place, pour que le flotteur puisse bouger librement. En dessous de 5 °C, l'appareil ne démarre pas.
L'appareil s'arrête, émet un signal sonore et le voyant clignote en rouge	Le bac (5,5 litres) est plein ou mal placé. Videz-le et remettez-le bien en place.
Pas d'eau dans le bac	Vérifiez quel mode est actif. En mode AIR CLEAN, l'appareil ne déshumidifie pas ; en mode automatique, il ne déshumidifie plus sous 55 %. En mode déshumidification, réglez une valeur inférieure à l'humidité mesurée. Vérifiez aussi que le flotteur bouge librement.
Pas d'eau dans une pièce froide	Le TTK 72 E fonctionne au mieux entre 12 et 32 °C. Dans une pièce non chauffée, autour de 12 °C ou en dessous, un déshumidificateur à adsorption est plus adapté ; contactez-nous.
Impossible de régler l'humidité	Ce réglage n'est possible qu'en mode déshumidification (voyant CONTINUOUS). Sélectionnez ce mode avec la touche MODE.
Peu d'eau, l'appareil semble manquer de puissance	Nettoyez le filtre à air, laissez assez d'espace autour de l'appareil et fermez portes et fenêtres. Si l'humidité mesurée est déjà proche de la valeur réglée, l'appareil fonctionne correctement.
L'appareil chauffe beaucoup ou le compresseur ne démarre pas	La protection anti-surchauffe s'est peut-être déclenchée. Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir 10 minutes, puis nettoyez le filtre et l'entrée d'air.
De l'eau sur le sol	Remettez le bac bien en place. Si vous utilisez le tuyau, vérifiez qu'il est bien fixé et qu'il n'est pas plié.
Raccorder le tuyau d'évacuation	Le tuyau (0,3 m, 10 mm) est fourni. Retirez le bac, enfoncez le tuyau sur le raccord, remettez le bac bien en place et amenez le tuyau, sans le plier, jusqu'à une évacuation ou un grand récipient.
Bruit fort ou vibrations	Posez l'appareil debout sur un sol plat et stable.
L'appareil s'éteint au bout d'un moment	Vérifiez si le voyant TIMER est allumé.
L'écran n'affiche pas la même valeur que votre hygromètre	Un écart de quelques pour cent est normal. Jugez le résultat au bout de quelques jours.

05



Voyants et messages

Le TTK 72 E n'affiche pas de codes erreur : il vous prévient par ses voyants et un signal sonore. En cas de doute, envoyez-nous une photo du panneau de commande par WhatsApp.

VOYANT	SIGNIFICATION	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
TANK FULL allumé, voyant clignotant en rouge, signal sonore	Bac plein ou mal placé	Videz le bac et remettez-le bien en place.
OPERATION allumé	L'appareil est en marche	Rien, l'appareil fonctionne.
AUTOMATIC, CONTINUOUS, DRY CLOTHES ou AIR CLEAN allumé	Ce mode est actif	Si besoin, choisissez un autre mode avec la touche MODE.
Le voyant d'un mode clignote	Un nouveau mode est en cours de sélection	Le mode s'active au bout d'environ 5 secondes.
TIMER allumé	La minuterie est activée	L'appareil s'éteint une fois le temps réglé écoulé.
CO à l'écran	La déshumidification en continu est réglée	Si vous ne le souhaitez pas, choisissez une valeur d'humidité avec Plus / Moins.
Voyant bleu	Humidité inférieure à 55 %	La pièce est sèche.
Voyant vert	Humidité entre 55 et 70 %	Bonne valeur pour un logement.
Voyant rouge	Humidité supérieure à 70 %	Laissez l'appareil travailler.

06



Entretien

DÉBRANCHEZ D'ABORD L'APPAREIL



Avant tout entretien, débranchez toujours l'appareil. Une fois l'entretien terminé, attendez au moins 10 minutes avant de le remettre en marche.



Bac de récupération

Videz-le dans un évier ou une évacuation, rincez-le à l'eau claire et remettez-le bien en place, flotteur correctement positionné. De temps en temps, nettoyez-le avec un nettoyant doux, sans liquide vaisselle.



Filtre à air

Contrôlez-le au moins toutes les deux semaines. Nettoyez-le avec un chiffon humide ou lavez-le à l'eau chaude avec un nettoyant neutre. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place. N'utilisez jamais l'appareil sans filtre.



Tuyau d'évacuation

Pour un fonctionnement continu sans vider le bac, branchez le tuyau fourni (10 mm) et faites-le courir sans pli jusqu'à une évacuation. Pour revenir au bac, retirez le tuyau.



Rangement et transport

Videz le bac et le tuyau, et laissez sécher le tuyau. Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri du gel, et gardez-le toujours debout, y compris pendant le transport.

07



Besoin d'aide ?

Vous ne trouvez pas la solution ? Contactez-nous avant de renvoyer l'appareil. La plupart des questions se règlent à distance, et c'est plus rapide qu'un retour.

Pour nous joindre

 WhatsApp +33 7 56 92 62 12

 Téléphone 03 28 33 14 52

 E-mail service-client@qlimatix.fr

Indiquez votre numéro de commande et ce que vous avez déjà essayé. Si l'appareil s'avère défectueux, nous nous occupons de la garantie pour vous.