



DÉSHUMIDIFICATEUR TROTEC · TTK 90 E

Merci pour votre achat !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi le TTK 90 E. Pour bien démarrer, nous avons réuni l'essentiel dans ce petit guide.

Bien à vous,

Claire, Michiel, Rick & Jay

Lisez aussi la notice d'utilisation Trotec, elle reste la référence.

BIEN DÉMARRER AVEC VOTRE APPAREIL

Sommaire

1		Les 24 premières heures	p. 3
2		Les commandes en bref	p. 4
3		Ce qui est normal	p. 5
4		Problèmes et solutions	p. 6
5		Codes erreur et messages	p. 7
6		Entretien	p. 8
7		Besoin d'aide ?	p. 9



Voici comment tirer le meilleur parti de votre **Trotec TTK 90 E**. Lisez en priorité les trois premières parties : ce sont elles qui répondent à la plupart des questions. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, contactez-nous avant de renvoyer l'appareil ; nous trouvons souvent la solution en quelques minutes.

01



Les 24 premières heures

Ces cinq étapes vous évitent la plupart des problèmes.

- 1 Laissez l'appareil debout 1 heure après la livraison** avant de l'allumer. Transportez-le et installez-le toujours debout : cette attente laisse au circuit frigorifique le temps de se stabiliser.
- 2 Vérifiez le filtre et le bac.** Le filtre à air doit être en place dans l'appareil. Le bac de récupération de l'eau doit être vide et bien en place, et le flotteur doit pouvoir bouger librement. Si le bac est mal positionné, l'appareil ne démarre pas.
- 3 Gardez 50 cm de dégagement tout autour** de l'appareil, par rapport aux murs, aux meubles et aux rideaux. Posez-le debout sur un sol plat et stable, loin des appareils de chauffage et des flammes nues. Ne l'utilisez pas juste à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- 4 Fermez portes et fenêtres**, sinon vous déshumidifiez l'air extérieur.
- 5 Appuyez sur On / Off et réglez le taux d'humidité** avec les touches flèche, de 30 à 90 % par paliers de 5 %. Pour un logement, 50 % est une bonne valeur.

02



Les commandes en bref

TOUCHE	FONCTION
On / Off	Allumer ou éteindre l'appareil. Il démarre en mode déshumidification.
Up / Down	Régler le taux d'humidité souhaité de 30 à 90 %, par paliers de 5 %. Pendant le réglage de la minuterie : le nombre d'heures.
Fan / Dry	Niveau de ventilation faible ou élevé. Le niveau élevé sert au séchage du linge.
Timer	Appuyez sur Timer, choisissez 1 à 24 heures avec les flèches et attendez environ 5 secondes. Si l'appareil est allumé, il s'éteint au bout de ce délai ; s'il est éteint, il s'allume. Une pression sur On / Off annule la minuterie.
Température	Afficher la température en °C ou en °F.

L'appareil a deux écrans. Le premier affiche le taux d'humidité mesuré et, pendant le réglage, la valeur souhaitée. Le second affiche la température de la pièce, ou le nombre d'heures quand vous réglez la minuterie.

SÉCHER LE LINGE

Appuyez sur Fan / Dry pour passer au niveau de ventilation élevé, puis réglez le taux d'humidité sur 45 % pour un linge prêt à ranger ou sur 60 % pour un linge prêt à repasser.

03



Ce qui est normal

Si vous reconnaissez l'une de ces situations, l'appareil fonctionne comme prévu.



Moins d'eau que prévu

L'appareil n'atteint son maximum de 30 litres par 24 heures que dans un air chaud et très humide. Dans un logement à température ambiante, il récupère nettement moins d'eau, et plus la pièce s'assèche, moins il y a d'eau. Peu d'eau après quelques jours veut généralement dire que l'appareil fait son travail.



Le ventilateur continue de tourner, même une fois l'humidité souhaitée atteinte

Seul le compresseur s'arrête ; le ventilateur tourne jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil. C'est voulu, ce n'est pas une panne. Pour un silence complet, éteignez l'appareil ou utilisez la minuterie.



L'appareil souffle de l'air chaud

C'est normal pendant la déshumidification : la température de la pièce peut monter un peu.



Pas d'eau pendant un moment dans une pièce froide

L'appareil dégivre alors automatiquement son évaporateur ; le voyant Dégivrage automatique s'allume et le ventilateur continue de tourner. Pendant le dégivrage, n'éteignez pas l'appareil et ne le débranchez pas.



Bruit de fonctionnement

Le TTK 90 E émet environ 50 dB(A), l'équivalent d'une conversation calme. Vous entendez le ventilateur et le bourdonnement du compresseur.

04



Problèmes et solutions

Parcourez les solutions de haut en bas. Rien n'y fait ? Contactez-nous en précisant ce que vous avez déjà essayé.

CE QUE VOUS CONSTATEZ

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez la fiche, la prise et le disjoncteur. Si le voyant Bac plein est allumé, videz le bac et remettez-le bien en place, pour que le flotteur puisse bouger librement.
L'appareil et le ventilateur s'arrêtent, le voyant Bac plein est allumé	Le bac (5,2 litres) est plein ou mal inséré. Videz-le et remettez-le bien en place.
Le ventilateur tourne, mais rien ne se passe	C'est normal : l'humidité souhaitée est atteinte et le compresseur est momentanément à l'arrêt. Voir « Ce qui est normal ».
Pas d'eau dans le bac	Réglez un taux d'humidité inférieur à la valeur mesurée qui s'affiche à l'écran. Vérifiez que le flotteur bouge librement dans le bac et regardez si le voyant Dégivrage automatique est allumé.
Pas d'eau dans une pièce froide	Le TTK 90 E fonctionne au mieux entre 12 et 32 °C. Dans une pièce non chauffée, autour de 12 °C ou en dessous, un déshumidificateur à adsorption est plus adapté ; contactez-nous.
Peu d'eau, l'appareil semble manquer de puissance	Nettoyez le filtre à air, laissez 50 cm de dégagement tout autour et fermez portes et fenêtres. Si l'humidité mesurée est déjà proche de la valeur réglée, l'appareil fonctionne correctement.
L'appareil chauffe beaucoup ou le compresseur ne démarre pas	La protection anti-surchauffe s'est peut-être déclenchée. Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir 10 minutes, puis nettoyez le filtre et l'entrée d'air.
De l'eau sur le sol	Remettez le bac bien en place. Si vous utilisez le tuyau, vérifiez qu'il est bien fixé et qu'il n'est pas plié.
Raccorder le tuyau d'évacuation	Le tuyau (1/2 pouce) est fourni. Dévissez le couvercle du raccord, retirez le bouchon en caoutchouc et gardez-les tous les deux. Enfoncez le tuyau sur le raccord et amenez-le sans le plier jusqu'à une évacuation ou un grand bac collecteur.
Bruit fort ou vibrations	Posez l'appareil debout sur un sol plat et stable.
L'appareil s'arrête au bout d'un moment ou démarre tout seul	Regardez si le voyant Timer est allumé ; appuyez sur On / Off pour annuler la minuterie.
La température s'affiche en °F	Appuyez sur Température pour revenir en °C.
L'écran n'affiche pas la même valeur que votre hygromètre	Un écart de quelques pour cent est normal. Jugez le résultat au bout de quelques jours.

05



Codes erreur et messages

L'écran peut afficher les messages suivants. En cas de doute, envoyez-nous une photo de l'écran par WhatsApp : nous saurons tout de suite quoi faire.

CODE	SIGNIFICATION	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
30	Taux d'humidité inférieur à 30 %, ou défaut du capteur d'humidité	Éteignez l'appareil et contactez-nous.
90	Taux d'humidité supérieur à 90 %, ou défaut du capteur d'humidité	Éteignez l'appareil et contactez-nous.
Lo	Température de la pièce inférieure à 0 °C, ou défaut du capteur de température	Utilisez l'appareil uniquement entre 5 et 32 °C. Si le message persiste, contactez-nous.
Hi	Température de la pièce supérieure à 50 °C, ou défaut du capteur de température	Utilisez l'appareil uniquement entre 5 et 32 °C. Si le message persiste, contactez-nous.
E5	Erreur de communication de l'électronique	Éteignez l'appareil et contactez-nous.

06



Entretien

DÉBRANCHEZ D'ABORD L'APPAREIL



Avant tout entretien, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le. Après l'entretien, attendez au moins 10 minutes avant de le rallumer.



Bac de récupération

Videz-le dans un évier ou une évacuation, rincez-le à l'eau claire et remettez-le bien en place, flotteur correctement en place. Nettoyez-le de temps en temps avec un nettoyant doux, sans liquide vaisselle.



Filtre à air

Contrôlez-le au moins toutes les deux semaines. Retirez d'abord le bac, puis sortez le filtre. Essuyez-le avec un chiffon humide ou lavez-le à l'eau chaude avec un nettoyant neutre. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place. N'utilisez jamais l'appareil sans filtre.



Tuyau d'évacuation

Pour un fonctionnement continu sans vider le bac, raccordez le tuyau fourni (1/2 pouce) et amenez-le sans le plier jusqu'à une évacuation. Pour revenir au bac, retirez le tuyau et remettez le bouchon en caoutchouc et le couvercle.



Rangement et transport

Videz le bac et le tuyau, et laissez sécher le tuyau. Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri du gel, et gardez-le toujours debout, pour le stockage comme pour le transport.

07



Besoin d'aide ?

Vous ne trouvez pas la solution ? Contactez-nous avant de renvoyer l'appareil. La plupart des questions se règlent à distance, et c'est plus rapide qu'un retour.

Pour nous joindre

 WhatsApp +33 7 56 92 62 12

 Téléphone 03 28 33 14 52

 E-mail service-client@qlimatix.fr

Indiquez votre numéro de commande et ce que vous avez déjà essayé. Si l'appareil s'avère défectueux, nous nous occupons de la garantie pour vous.