



DÉSHUMIDIFICATEUR TROTEC · TTR 57 E

Merci pour votre achat !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi le TTR 57 E. Pour bien démarrer, nous avons réuni l'essentiel dans ce petit guide.

Bien à vous,

Claire, Michiel, Rick & Jay

Lisez aussi la notice d'utilisation Trotec, elle reste la référence.

BIEN DÉMARRER AVEC VOTRE APPAREIL

Sommaire

1		Les 24 premières heures	p. 3
2		Les commandes en bref	p. 4
3		Ce qui est normal	p. 5
4		Problèmes et solutions	p. 6
5		Voyants et messages	p. 7
6		Entretien	p. 8
7		Besoin d'aide ?	p. 9



Voici comment tirer le meilleur parti de votre **Trotec TTR 57 E**. Lisez en priorité les trois premières parties : ce sont elles qui répondent à la plupart des questions. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, contactez-nous avant de renvoyer l'appareil ; nous trouvons souvent la solution en quelques minutes.

01



Les 24 premières heures

Ces six étapes vous évitent la plupart des problèmes.

- 1 Laissez l'appareil debout 1 heure après la livraison** avant de l'allumer. C'est une consigne de Trotec : allumé trop tôt, l'appareil peut être endommagé et la garantie ne s'applique plus.
- 2 Ouvrez les volets de ventilation** de la sortie d'air avant d'allumer l'appareil.
- 3 Vérifiez le filtre et le bac.** Le filtre à air doit être en place dans l'appareil. Le bac de récupération de l'eau doit être vide et bien en place, et le flotteur doit pouvoir bouger librement. Si le bac est mal positionné, l'appareil ne démarre pas.
- 4 Laissez de l'espace autour de l'appareil :** 60 cm au-dessus, 50 cm devant, 20 cm derrière et sur les côtés. Posez-le debout sur un sol plan et stable, loin de toute source de chaleur. S'il penche, il s'arrête de lui-même.
- 5 Fermez portes et fenêtres,** sinon vous déshumidifiez l'air extérieur.
- 6 Allumez l'appareil avec la touche On/Off, puis appuyez sur Auto.** L'appareil règle alors lui-même le niveau de ventilation et la déshumidification. Pour choisir vous-même une valeur, utilisez la touche Humidity ; dans un logement, 50 ou 60 % est un bon réglage.

02



Les commandes en bref

TOUCHE	FONCTION
On/Off	Allumer ou éteindre l'appareil. Après l'arrêt, attendez 10 minutes avant de le rallumer.
Auto	Mode automatique. Au-dessus de 70 % d'humidité, le ventilateur tourne au niveau high, entre 55 et 70 % au niveau low. Sous 55 %, l'appareil s'arrête 30 minutes, puis mesure à nouveau.
Humidity	Choisir le taux d'humidité souhaité : 40, 50, 60 ou 70 %, ou CO pour déshumidifier en continu.
Speed	Choisir le niveau de ventilation : low, med ou high.
Drying	Mode séchage du linge.
Ventilation	Mode ventilation.
Timer	Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu (1 à 24) s'affiche. Appareil allumé, il s'éteint au bout de ce délai ; appareil éteint, il s'allume.

L'écran affiche la température de la pièce et le taux d'humidité mesuré. Le voyant de couleur, à l'avant de l'appareil, vous montre d'un coup d'œil l'humidité de la pièce : bleu au-dessus de 70 %, vert entre 50 et 70 %, rouge en dessous de 50 %.

SÉCHER LE LINGE

Appuyez sur Drying. Le linge est sec et prêt à ranger vers 46 % d'humidité, prêt à repasser vers 58 % ; l'écran affiche la valeur mesurée.

03



Ce qui est normal

Le TTR 57 E fonctionne par adsorption : un rotor capte l'humidité, puis un élément chauffant le sèche à nouveau. Il ne se comporte donc pas comme un déshumidificateur classique. Si vous reconnaissez l'une des situations ci-dessous, l'appareil fonctionne comme prévu.



L'appareil souffle un air nettement chaud et la pièce se réchauffe

L'élément chauffant de 650 W fait partie du fonctionnement. Dans une petite pièce, vous le sentez bien ; dans une cave ou un garage froid, c'est au contraire un avantage.



Une consommation plus élevée qu'un déshumidificateur à compresseur

L'appareil absorbe au maximum 730 W. C'est le propre de l'adsorption. En mode Auto ou au niveau low, il consomme moins, car l'élément chauffant se coupe dès que l'humidité souhaitée est atteinte.



Moins d'eau que prévu

L'appareil n'atteint son maximum de 9 litres par 24 heures que dans un air chaud et humide. Quand l'humidité est plus basse, il recueille moins d'eau, et plus la pièce s'assèche, moins il y en a. L'appareil peut faire descendre l'humidité jusqu'à environ 40 %.



Il fonctionne aussi dans le froid

La plage de fonctionnement du TTR 57 E va de 1 à 32 °C, sans pause de dégivrage. Il est donc adapté aux pièces non chauffées.



L'appareil fait des pauses de lui-même

En mode Auto, sous 55 % d'humidité, il s'arrête 30 minutes, puis mesure à nouveau. En fonctionnement continu (CO), il s'arrête 30 minutes au bout de 8 heures, par sécurité. Au-delà de 36 °C dans la pièce, l'élément chauffant se coupe pendant 30 minutes, tandis que le ventilateur continue de tourner.



Le ventilateur tourne encore après l'arrêt

L'appareil ne s'immobilise complètement qu'au bout d'environ 2 minutes. Ne le débranchez pas pendant ce temps.



Le voyant de couleur à l'avant est éteint

Au niveau de ventilation low, ce voyant est désactivé.



Bruit de fonctionnement

Le TTR 57 E émet environ 47 dB(A). Vous entendez surtout le ventilateur ; c'est au niveau low que l'appareil est le plus silencieux. Quand le bac est plein, un signal sonore retentit.

04



Problèmes et solutions

Parcourez les solutions de haut en bas. Rien n'y fait ? Contactez-nous en précisant ce que vous avez déjà essayé.

CE QUE VOUS CONSTATEZ

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez la prise ainsi que le disjoncteur ou le fusible, et assurez-vous que le cordon et la fiche sont en bon état. Si quelque chose est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Le bac est-il bien en place ? Vérifiez aussi la température de la pièce : l'appareil fonctionne entre 1 et 32 °C. Attendez 10 minutes et réessayez.
Le voyant On clignote en rouge	La sécurité anti-basculement s'est déclenchée. Remettez l'appareil debout sur un sol plan.
L'appareil s'arrête, un bip retentit, Tank Full est allumé	Le bac (5 litres) est plein ou mal positionné. Videz-le et remettez-le bien en place, pour que le flotteur puisse bouger librement. Attendez 10 minutes avant de rallumer l'appareil.
L'appareil est arrêté en mode Auto	C'est normal : sous 55 % d'humidité, il fait une pause de 30 minutes, puis redémarre tout seul si nécessaire.
L'appareil s'arrête au bout de 8 heures en fonctionnement continu	C'est normal : après 8 heures, il fait une pause de 30 minutes, puis redémarre tout seul.
Pas d'eau dans le bac	Regardez si le voyant Ventilation est allumé ; si c'est le cas, choisissez Auto ou une valeur d'humidité. Si l'humidité mesurée est déjà inférieure à la valeur réglée, l'appareil n'a pas besoin de déshumidifier. Vérifiez que le flotteur bouge librement dans le bac.
Aucune eau par forte chaleur	Au-delà de 36 °C, l'élément chauffant se coupe et l'appareil ne produit plus d'eau. L'appareil fonctionne entre 1 et 32 °C.
Peu d'eau, l'appareil semble manquer de puissance	Nettoyez le filtre à air, laissez assez d'espace autour de l'appareil et fermez portes et fenêtres. Choisissez un niveau de ventilation plus élevé. Si l'humidité mesurée est déjà proche de la valeur réglée, l'appareil fonctionne correctement.
La pièce devient trop chaude	C'est le propre de l'adsorption. Choisissez Auto ou low, ou réglez une humidité plus élevée : l'élément chauffant se déclenchera moins souvent.
L'appareil chauffe beaucoup, fait du bruit ou perd en puissance	Nettoyez l'entrée d'air et le filtre à air. Vérifiez que les volets de ventilation sont ouverts.
De l'eau sur le sol	Remettez le bac bien en place. Si vous utilisez un tuyau, vérifiez qu'il est bien fixé et qu'il n'est pas plié.
Raccorder un tuyau d'évacuation, ou l'eau ne s'écoule pas	Il vous faut un tuyau de 11 mm de diamètre. Retirez le bac, enfoncez le tuyau sur le raccord et remettez le bac en place. Le point d'évacuation doit se trouver plus bas que l'appareil, et le tuyau ne doit pas être plié.
Bruit fort ou vibrations	Posez l'appareil debout sur un sol plan et stable.
L'appareil s'éteint ou s'allume tout seul au bout d'un moment	Vérifiez si le voyant Timer est allumé.
L'écran n'affiche pas la même valeur que votre hygromètre	Un écart de quelques pour cent est normal. Jugez le résultat au bout de quelques jours.

05



Voyants et messages

Le TTR 57 E n'affiche pas de code erreur à l'écran : il vous prévient par ses voyants et par un signal sonore. En cas de doute, envoyez-nous une photo du panneau de commande par WhatsApp.

VOYANT	SIGNIFICATION	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Voyant On vert	L'appareil est allumé	Rien, l'appareil fonctionne.
Voyant On rouge clignotant	L'appareil penche ou s'est renversé	Remettez-le debout sur un sol plan.
Tank Full allumé, bip sonore	Bac plein ou mal positionné	Videz le bac et remettez-le bien en place.
Voyant bleu	Humidité au-dessus de 70 %	Laissez l'appareil travailler.
Voyant vert	Humidité entre 50 et 70 %	Bonne valeur pour un logement.
Voyant rouge	Humidité en dessous de 50 %	La pièce est sèche.
Voyant Timer allumé	Minuterie activée	L'appareil s'allumera ou s'éteindra au bout du délai réglé.
Voyant low, med ou high allumé	Niveau de ventilation choisi	Rien. Pour en changer, appuyez sur Speed.
Voyant Drying allumé	Mode séchage du linge activé	Rien. Pour une déshumidification normale, choisissez Auto.
Voyant Ventilation allumé	Mode ventilation activé	Rien, c'est vous qui avez choisi ce mode.

06



Entretien

DÉBRANCHEZ D'ABORD L'APPAREIL



Avant tout entretien, éteignez l'appareil, attendez 2 minutes, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.



Bac de récupération

Videz-le dans un évier, rincez-le à l'eau claire et remettez-le bien en place, avec le flotteur correctement positionné. Nettoyez-le de temps en temps avec un nettoyant doux, sans liquide vaisselle.



Filtre à air

Contrôlez-le au moins toutes les deux semaines. Essuyez-le avec un chiffon humide ou lavez-le à l'eau chaude avec un nettoyant neutre. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place, et n'utilisez jamais l'appareil sans filtre. Un filtre encrassé est la cause la plus fréquente d'une baisse de performance.



Filtre au charbon actif

Ce filtre, fourni avec l'appareil, ne se nettoie pas : il se remplace. Sa durée de vie dépend de l'environnement et de l'utilisation. Un filtre HEPA est vendu séparément en option ; lui non plus ne se nettoie pas.



Tuyau d'évacuation

Pour un fonctionnement continu sans vider le bac, raccordez un tuyau de 11 mm de diamètre (non fourni), qui descend jusqu'à une évacuation située plus bas, sans être plié.



Rangement et transport

Videz le bac et le tuyau, nettoyez le bac et rangez l'appareil debout, dans un endroit sec et à l'abri du gel. Transportez-le toujours debout et, après chaque transport, laissez-le de nouveau 1 heure debout avant de l'allumer.

07



Besoin d'aide ?

Vous ne trouvez pas la solution ? Contactez-nous avant de renvoyer l'appareil. La plupart des questions se règlent à distance, et c'est plus rapide qu'un retour.

Pour nous joindre

 WhatsApp +33 7 56 92 62 12

 Téléphone 03 28 33 14 52

 E-mail service-client@qlimatix.fr

Indiquez votre numéro de commande et ce que vous avez déjà essayé. Si l'appareil s'avère défectueux, nous nous occupons de la garantie pour vous.