Déshumidificateur.fr

GUIDE PRATIQUE



DÉSHUMIDIFICATEUR OLIMPIA SPLENDID · AQUARIA S2 40

Merci pour votre achat !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi l'Aquaria S2 40. Pour bien démarrer, nous avons réuni l'essentiel dans ce petit guide.

Bien à vous,

Claire, Michiel, Rick & Jay

Lisez aussi la notice d'utilisation Olimpia Splendid, elle reste la référence.

BIEN DÉMARRER AVEC VOTRE APPAREIL

Sommaire

1 Les 24 premières heures ..... p. 3

2 Les commandes en bref ..... p. 4

3 Ce qui est normal ..... p. 6

4 Problèmes et solutions ..... p. 7

5 Codes erreur et messages ..... p. 8

6 Entretien ..... p. 10

7 Besoin d'aide ? ..... p. 11



Voici comment tirer le meilleur parti de votre **Olimpia Splendid Aquaria S2 40**. Lisez en priorité les trois premières parties, car ce sont elles qui répondent à la plupart des questions.

01 Les 24 premières heures

Ces six étapes vous évitent la plupart des problèmes.

1. **Laissez d'abord l'appareil reposer debout.** Si l'Aquaria S2 40 a voyagé couché, attendez au moins une heure avant de l'allumer. Dans le doute, respectez aussi cette heure d'attente. Transportez-le et utilisez-le toujours debout.
2. **Choisissez un bon emplacement.** Posez l'appareil sur un sol plat et stable qui ne craint pas l'eau, jamais sur un tapis ni sur une serviette. Laissez au moins 20 cm d'espace libre sur les côtés et à l'arrière, et au moins 30 cm au-dessus de l'appareil. Tenez-le à l'écart des rideaux, des poêles, des radiateurs et du soleil direct. Éloignez téléviseur et ordinateur d'au moins 2 mètres, sinon ils risquent de subir des interférences. La pièce elle-même doit mesurer au moins 4 m².
3. **Déballez le filtre.** Retirez la grille à l'arrière de l'appareil. Si le filtre HEPA à charbons actifs est encore dans son emballage, enlevez celui-ci et remettez le filtre en place, languettes vers l'extérieur. Sans la grille ou sans le filtre, l'Aquaria S2 40 ne doit pas fonctionner.
4. **Fermez portes et fenêtres.** Si une porte ou une fenêtre reste ouverte, l'air humide continue d'entrer et l'Aquaria S2 40 n'arrive pas à assécher la pièce.
5. **Allumez-le et choisissez une valeur.** Branchez la fiche sur une prise reliée à la terre, de préférence sans rallonge ni multiprise. Un bip retentit et l'écran affiche le taux d'humidité de la pièce. Appuyez sur la touche marche/arrêt, et l'Aquaria S2 40 démarre en mode Déshumidification. Avec la touche Niveau d'humidité (goutte et %), choisissez une valeur entre 30 et 90 %. La couleur de l'écran suit l'humidité : vert entre 50 et 70 %, rouge au-dessus et bleu en dessous.
6. **Pensez à l'eau.** Le réservoir contient 4,3 litres. Lorsqu'il est plein, l'Aquaria S2 40 s'arrête, le signal sonore retentit 15 fois et le voyant du réservoir s'allume en rouge. Si vous voulez faire tourner l'appareil longtemps sans vider le réservoir à chaque fois, branchez le tuyau d'évacuation fourni (voir « Entretien »).

02 Les commandes en bref

TOUCHE	FONCTION
Marche/arrêt	Allumer ou éteindre l'appareil. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant Sans fil clignote (3 à 5 secondes) pour lancer la connexion wifi.
Vitesse (ventilateur)	Choisir la vitesse du ventilateur : haute, moyenne ou basse. Maintenez la touche enfoncée environ 3 secondes pour activer ou désactiver l'ioniseur.
Minuterie (horloge)	Programmer l'arrêt ou la mise en marche automatique de l'appareil après 1 à 24 heures. Maintenez la touche enfoncée environ 3 secondes pour activer ou désactiver la lampe UV.
Oscillation (flèche courbe)	Faire osciller le volet de sortie d'air, sur le dessus. Maintenez la touche enfoncée environ 3 secondes pour activer ou désactiver la serrure pour enfants.
Niveau d'humidité (goutte et %)	Choisir l'humidité souhaitée : CO (cycle continu) ou 30 à 90 % par paliers de 5 %.
Mode (roue dentée)	Changer de mode, par exemple Déshumidification ou Laverie (séchage du linge). Après avoir remplacé le filtre, maintenez la touche enfoncée 3 secondes pour effacer l'alarme du filtre.

L'écran affiche l'humidité mesurée dans la pièce. Si vous appuyez simultanément sur les touches Oscillation et Niveau d'humidité, la température de la pièce s'affiche pendant quelques secondes.

SÉCHER LE LINGE

Choisissez le mode Laverie avec la touche Mode. L'Aquaria S2 40 fonctionne alors en continu, ventilateur à la vitesse maximale, quelle que soit l'humidité. Dans ce mode, vous ne pouvez pas modifier la vitesse du ventilateur.

MINUTERIE

Si l'appareil est en marche, vous choisissez dans combien d'heures il s'éteindra. S'il est éteint, vous choisissez dans combien d'heures il s'allumera. Appuyez sur la touche Minuterie jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu s'affiche, puis patientez quelques secondes : le voyant Minuterie s'allume. Pour annuler la minuterie, choisissez 0 ou appuyez sur marche/arrêt.

WIFI

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que le voyant Sans fil clignote, au bout de 3 à 5 secondes. Le voyant clignote jusqu'à ce que l'appareil soit connecté, puis reste allumé. Si vous n'arrivez pas à connecter l'appareil à l'application, contactez-nous.

LAMPE UV

La lampe UV se trouve à l'intérieur de l'appareil. Ne regardez jamais directement sa lumière et n'utilisez jamais la lampe hors de l'appareil.

03 Ce qui est normal

Si vous reconnaissez l'une de ces situations, l'appareil fonctionne comme prévu.

Le compresseur s'arrête de temps en temps

Une fois l'humidité réglée atteinte, le compresseur s'arrête un moment. Quand l'humidité remonte, il redémarre au bout de trois minutes, un délai qui le protège.

La déshumidification s'interrompt un moment

Dans une pièce fraîche, du givre peut se former sur l'échangeur thermique. L'Aquaria S2 40 le dégivre alors automatiquement et le voyant de dégivrage s'allume. La déshumidification reprend ensuite d'elle-même.

L'écran change de couleur

Le rouge indique une humidité supérieure à 70 %, le vert une humidité de 50 à 70 % et le bleu une humidité inférieure à 50 %. Après environ 20 secondes sans appui sur une touche, la luminosité de l'écran baisse d'elle-même.

Le volet du dessus s'ouvre

À la mise en marche, le volet de sortie d'air s'ouvre automatiquement. N'y introduisez rien, pas même les doigts.

Après une coupure de courant, l'appareil redémarre tout seul

Au retour du courant, l'Aquaria S2 40 reprend son fonctionnement avec les mêmes réglages qu'avant la coupure.

Moins de 40 litres par jour

Les 40 litres annoncés s'entendent à 30 °C et 80 % d'humidité. Dans une pièce plus fraîche ou plus sèche, l'Aquaria S2 40 récupère donc moins d'eau, même s'il continue de fonctionner entre 5 et 35 °C.

Bruit de fonctionnement

Olimpia Splendid indique 51 dB(A) mesurés à 1 mètre. Si l'Aquaria S2 40 n'est pas posé bien à plat ou de façon stable, il peut vibrer et faire plus de bruit.

04 Problèmes et solutions

Parcourez de haut en bas les solutions qui correspondent à votre problème. Rien n'y fait ? Contactez-nous en indiquant votre numéro de commande.

CE QUE VOUS CONSTATEZ	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
L'appareil ne fonctionne pas	Vérifiez que la fiche est bien branchée et que la prise est alimentée. Si le voyant du réservoir est allumé, videz le réservoir et remettez-le bien en place. S'il fait moins de 5 °C ou plus de 35 °C dans la pièce, la fonction de protection empêche l'appareil de fonctionner.
Le voyant du réservoir reste allumé	Le réservoir est plein ou mal positionné. Videz-le et remettez-le bien droit. Si vous utilisez le tuyau d'évacuation, faites-le passer par le logement prévu dans le réservoir. Laissez le flotteur dans le réservoir.
L'appareil s'arrête et le signal sonore retentit 15 fois	Le réservoir est plein. Retirez-le à deux mains, soulevez le couvercle, videz l'eau et remettez le réservoir bien en place.
L'appareil déshumidifie peu ou s'allume et s'éteint souvent	Fermez portes et fenêtres. Nettoyez le filtre et remplacez-le s'il est endommagé. Dégagez ce qui se trouve devant la grille arrière ou devant le volet, et passez l'aspirateur sur les grilles. Si la pièce est très grande ou très humide, traitez si possible la source de l'humidité.
Seul le ventilateur tourne	L'humidité réglée est sans doute atteinte et le compresseur est momentanément à l'arrêt. Pour un air plus sec, choisissez une valeur plus basse. Si le voyant de dégivrage est allumé, l'appareil dégivre et reprend ensuite tout seul. Si le voyant Ventilation uniquement (petit ventilateur à côté de la goutte) est allumé, appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant de la goutte s'allume.
L'appareil tourne encore alors que la valeur est atteinte	Il est sans doute réglé sur CO ou en mode Laverie. Choisissez Déshumidification avec la touche Mode, puis réglez une valeur avec la touche Niveau d'humidité.
La vitesse du ventilateur ne change pas	En mode Laverie, le ventilateur tourne toujours à la vitesse maximale. Pour le ralentir, choisissez un autre mode.
Aucune touche ne réagit	La serrure pour enfants est sans doute activée, et son voyant est allumé. Maintenez la touche Oscillation enfoncée environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
L'appareil est bruyant ou vibre	Posez-le sur un sol plat et stable. Nettoyez le filtre et remplacez-le s'il est endommagé.
L'appareil fume, dégage une odeur inhabituelle ou chauffe beaucoup	Éteignez-le immédiatement, débranchez-le et contactez-nous. N'ouvrez pas l'appareil vous-même.
Un code s'affiche à l'écran	Reportez-vous à la partie « Codes erreur et messages ».
Rien n'y fait	Contactez-nous. Gardez votre numéro de commande à portée de main et, si possible, prenez en photo la plaque signalétique, sur le côté de l'appareil.

05 Codes erreur et messages

L'écran et les voyants vous indiquent ce que fait l'appareil. Si E1 s'affiche, envoyez-nous une photo de l'écran.

CODE	SIGNIFICATION	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
E1	**Le capteur de température est défectueux.**	Contactez-nous. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème vous-même.
LO	**L'humidité de la pièce est inférieure à 30 %.**	Rien, ce n'est pas une panne.
Voyant rouge du réservoir	**Le réservoir est plein ou mal positionné. L'appareil s'est arrêté.**	Videz le réservoir et remettez-le bien en place.
Voyant rouge d'alarme du filtre	**Après environ 4000 heures, le filtre doit être remplacé.**	Remplacez le filtre HEPA à charbons actifs, puis maintenez la touche Mode enfoncée 3 secondes.
Voyant de dégivrage	**L'appareil dégivre automatiquement.**	Patientez un peu, il reprend ensuite tout seul.
Voyant de la serrure pour enfants	**La serrure pour enfants est activée.**	Maintenez la touche Oscillation enfoncée 3 secondes pour la désactiver.
Voyant Sans fil (wifi)	**S'il clignote, l'appareil cherche une connexion. S'il reste allumé, l'appareil est connecté.**	Rien, c'est normal.
Horloge	**Une minuterie est programmée.**	Pour l'annuler, choisissez 0 avec la touche Minuterie ou appuyez sur marche/arrêt.
Goutte ou tee-shirt	**Le mode Déshumidification ou Laverie est activé.**	Rien, c'est normal.
Haut-parleur barré	**Le mode Silencieux est activé.**	Rien, c'est normal.
Petit ventilateur à côté de la goutte	**Le mode Ventilation uniquement est activé. Le ventilateur tourne, mais l'appareil ne déshumidifie pas.**	Pour déshumidifier, appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant de la goutte s'allume.
Petits ventilateurs à gauche de l'écran	**La vitesse de ventilation choisie.**	Rien, c'est normal.
CO	**Déshumidification continue, quelle que soit l'humidité.**	Rien, ce n'est pas une panne. Pour une valeur fixe, choisissez un pourcentage avec la touche Niveau d'humidité.

CODE	SIGNIFICATION	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Ioniseur, UV ou oscillation	**L'ioniseur, la lampe UV ou l'oscillation du volet est en marche.**	Rien, c'est normal.
Nombre à l'écran	**L'humidité mesurée, en pourcentage. Pendant le réglage de la minuterie, l'écran affiche le nombre d'heures.**	Rien, ce sont les valeurs actuelles.

06 Entretien

DÉBRANCHEZ D'ABORD L'APPAREIL

Avant de nettoyer ou de ranger l'appareil, ou d'en remplacer le filtre, débranchez-le toujours et attendez que le ventilateur soit à l'arrêt.

Réservoir d'eau

S'il est sale, rincez-le à l'eau froide ou tiède, sans détergent ni éponge abrasive. Laissez le flotteur en place, sinon l'appareil ne mesure plus correctement le niveau d'eau. L'eau récupérée n'est pas potable et ne doit pas servir à cuisiner.

Nettoyage des filtres

Nettoyez les filtres au moins une fois par semaine. Passez l'aspirateur sur le filtre anti-poussière de la grille arrière, puis dépoussiérez le filtre HEPA à charbons actifs situé derrière, à l'aspirateur ou avec un pinceau doux, car il ne se lave pas. Remettez le filtre en place, languettes vers l'extérieur, puis reposez la grille.

Remplacement du filtre

Après environ 4000 heures, le voyant d'alarme du filtre s'allume en rouge. Remplacez alors le filtre HEPA à charbons actifs, puis maintenez la touche Mode enfoncée 3 secondes pour effacer l'alarme. Si le filtre est endommagé, remplacez-le plus tôt. Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans grille ou sans filtre.

Tuyau d'évacuation

Pour ne pas avoir à vider sans cesse le réservoir, emboîtez le tuyau fourni (diamètre intérieur 10 mm) sur le raccord de vidange, à l'arrière. Fixez-le de préférence avec un collier de serrage. Celui-ci n'est pas fourni. Remettez le réservoir en place en faisant passer le tuyau par le logement prévu à cet effet. Gardez le tuyau en pente sur toute sa longueur et ne retirez pas le réservoir tant que le tuyau est branché. Le voyant du réservoir ne vous avertit pas d'un problème de tuyau, vérifiez donc le tuyau de temps en temps.

Coque extérieure

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon sec. S'il est très sale, utilisez un chiffon imbibé d'eau à 50 °C maximum et un détergent doux. Séchez ensuite le tout. Aspirez la poussière des grilles. N'utilisez ni solvant, ni essence, ni produit abrasif, et n'immergez jamais l'appareil. Ne rebranchez la fiche que lorsque tout est sec.

Lampe UV

Vous ne pouvez pas remplacer la lampe UV vous-même. Pour la faire remplacer, contactez-nous.

Déplacement

Videz le réservoir avant de déplacer l'appareil. Sur un parquet, les roulettes peuvent rayer le sol, vérifiez donc qu'elles sont propres et tournent librement.

Rangement

Videz le réservoir, nettoyez le filtre et enroulez le cordon dans le réservoir sec. Rangez l'appareil debout dans une pièce fraîche et sèche, sans flamme nue, appareil à gaz allumé ni radiateur électrique en marche, car le réfrigérant R290 est inflammable.

07 Besoin d'aide ?

Vous ne trouvez pas la solution ? Contactez-nous avant de renvoyer l'appareil. La plupart des questions se règlent à distance, et c'est plus rapide qu'un retour.

Pour nous joindre

WhatsApp	+33 7 56 92 62 12
Téléphone	03 28 33 14 52
E-mail	service-client@qlimatix.fr

Indiquez votre numéro de commande et ce que vous avez déjà essayé. Si l'appareil s'avère défectueux, nous nous occupons de la garantie pour vous.