Déshumidificateur.fr

GUIDE PRATIQUE



DÉSHUMIDIFICATEUR STADLER FORM · LUKAS LITTLE

Merci pour votre achat !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi le Lukas Little. Pour bien démarrer, nous avons réuni l'essentiel dans ce petit guide.

Bien à vous,

Claire, Michiel, Rick & Jay

Lisez aussi la notice d'utilisation Stadler Form, elle reste la référence.

BIEN DÉMARRER AVEC VOTRE APPAREIL

Sommaire

1 Les 24 premières heures ..... p. 3

2 Les commandes en bref ..... p. 4

3 Ce qui est normal ..... p. 6

4 Problèmes et solutions ..... p. 7

5 Voyants et messages ..... p. 8

6 Entretien ..... p. 9

7 Besoin d'aide ? ..... p. 10



Voici comment tirer le meilleur parti de votre **Stadler Form Lukas Little**. Lisez en priorité les trois premières parties, car ce sont elles qui répondent à la plupart des questions.

01 Les 24 premières heures

Ces six étapes vous évitent la plupart des problèmes.

1. **Laissez d'abord l'appareil 24 heures debout.** Stadler Form le demande avant la première utilisation. Après chaque transport, remettez aussitôt le Lukas Little en position verticale et attendez au moins 60 minutes avant de le rallumer. Transportez-le toujours debout, réservoir vidé.

2. **Choisissez un bon emplacement.** Posez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à l'eau, pour qu'il ne puisse pas basculer. Laissez plus de 50 cm de dégagement tout autour, car l'air doit pouvoir entrer et sortir librement. La pièce doit mesurer au moins 4 m². Ne placez jamais l'appareil dans un placard ou un autre espace fermé. Tenez-le à au moins 3 mètres d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine, et ne le posez pas près d'un appareil de chauffage ou d'une autre source de chaleur.

3. **Déroulez entièrement le cordon.** Un cordon à moitié enroulé peut surchauffer. Branchez ensuite la fiche sur une prise de 220 à 240 V.

4. **Allumez l'appareil et choisissez une valeur.** Appuyez sur ON/OFF. Le Lukas Little démarre en mode DRY, au niveau de déshumidification 2, avec l'hygrostat sur CO (continu) et la sortie d'air oscillante. Avec les touches moins et plus, au-dessus de la mention HYGROSTAT, choisissez un taux d'humidité entre 30 et 80 %. Après 3 secondes sans appui sur une touche, la valeur est enregistrée et l'écran affiche de nouveau l'humidité de la pièce.

5. **Pensez à l'eau.** Le réservoir contient 3 litres. Quand il est plein, la LED au-dessus de TANK FULL s'allume et le Lukas Little s'arrête de lui-même. Videz le réservoir et remettez-le en place : l'appareil redémarre alors automatiquement. Pour le laisser tourner longtemps sans vider le réservoir, raccordez le tuyau d'évacuation (voir « Entretien »).

6. **Séchez votre linge.** Appuyez sur LAUNDRY. Le Lukas Little passe alors au niveau le plus élevé, fait osciller la sortie d'air et règle l'hygrostat sur CO. La minuterie est réglée sur 6 heures, mais vous pouvez la modifier. Étendez le linge à au moins 50 cm du Lukas Little et veillez à ce qu'il ne goutte pas sur l'appareil.

02 Les commandes en bref

TOUCHE	FONCTION
ON/OFF	Allumer ou éteindre l'appareil. À l'arrêt, le Lukas Little garde en mémoire le dernier réglage, même si vous le débranchez ensuite.
DRY	Déshumidification classique. Le Lukas Little démarre au niveau 2, avec l'hygrostat sur CO et l'oscillation activée. Vous pouvez ensuite modifier tous les réglages.
LAUNDRY	Séchage du linge : niveau 4, oscillation activée, hygrostat sur CO et minuterie de 6 heures. Dans ce mode, seule la minuterie est réglable.
SPEED	Choisir le niveau de déshumidification, de 1 à 4. Le niveau s'affiche sous forme de barres : 2 au niveau 1, 4 au niveau 2, 6 au niveau 3 et 8 au niveau 4. Plus le niveau est élevé, plus le Lukas Little retire d'humidité de l'air.
HYGROSTAT (moins et plus)	Choisir le taux d'humidité souhaité : CO (continu) ou une valeur de 30 à 80 %.
SWING	Activer ou désactiver l'oscillation de la sortie d'air. Activée, elle répartit mieux l'air sec dans la pièce.
TIMER	Programmer l'arrêt automatique de l'appareil après 1 à 9 heures. Maintenez la touche enfoncée 3 secondes pour activer ou désactiver la sécurité enfants.
NIGHT MODE	Baisser l'intensité des voyants à 30 %, éteindre l'écran et passer au niveau 1. Un nouvel appui rétablit le mode normal.

L'écran affiche l'humidité de la pièce. Après avoir réglé l'hygrostat ou la minuterie, attendez 3 secondes : le réglage est alors enregistré.

MINUTERIE

Appuyez sur TIMER jusqu'à ce que l'écran affiche le nombre d'heures souhaité, de 1 à 9. Si l'écran indique 0 h, la minuterie est désactivée. Plus tard, un appui sur TIMER affiche le temps de fonctionnement restant. Une fois le temps écoulé, l'appareil s'éteint de lui-même.

SÉCURITÉ ENFANTS

Maintenez la touche TIMER enfoncée 3 secondes pendant que l'appareil est allumé. L'écran affiche brièvement CL, puis les autres touches ne réagissent plus. Pour désactiver la sécurité enfants, procédez de la même façon. Si vous avez débranché l'appareil, vous devez la réactiver.

MODE NUIT

Appuyez une fois sur NIGHT MODE. La luminosité des voyants baisse à 30 %, l'écran s'éteint et le Lukas Little passe au niveau 1. Pour déshumidifier davantage, choisissez un niveau plus élevé avec SPEED. Un nouvel appui sur NIGHT MODE vous ramène au mode normal.

03 Ce qui est normal

Si vous reconnaissez l'une de ces situations, l'appareil fonctionne comme prévu.

L'appareil s'arrête quand la pièce est assez sèche

Une fois le taux d'humidité réglé atteint, le Lukas Little s'arrête. Il fait ensuite tourner brièvement le ventilateur à intervalles réguliers pour vérifier le taux d'humidité.

Sur CO, l'appareil tourne en continu

Quand l'hygrostat est sur CO, le Lukas Little déshumidifie sans interruption, quel que soit le taux d'humidité. Choisissez une valeur entre 30 et 80 % si vous voulez qu'il s'arrête à un taux précis.

Moins de 10 litres par jour

Le Lukas Little n'atteint les 10 litres par jour annoncés qu'à une température élevée (à partir de 22 °C) et avec une forte humidité (à partir de 70 %). Dans une pièce plus fraîche ou plus sèche, il récupère donc moins d'eau. Il fonctionne au mieux à une température ambiante comprise entre 13 et 35 °C.

Dégivrage fréquent dans une pièce froide

La température de fonctionnement minimale recommandée est de 5 °C. En dessous, la fonction de dégivrage (DEFROST) se déclenche trop souvent.

En mode LAUNDRY, presque tout est prédéfini

Dans le mode de séchage du linge, seule la minuterie est réglable. Une fois le temps écoulé, le Lukas Little s'éteint de lui-même.

L'appareil garde son réglage en mémoire

Si vous l'éteignez et le débranchez, le Lukas Little conserve le dernier réglage choisi.

Bruit de fonctionnement

Selon Stadler Form, le Lukas Little émet de 34 à 43 dB(A). Dans une chambre, passez en mode nuit : les voyants baissent d'intensité et l'appareil passe au niveau 1.

04 Problèmes et solutions

Parcourez de haut en bas les solutions qui correspondent à votre problème. Rien n'y fait ? Contactez-nous en indiquant votre numéro de commande.

CE QUE VOUS CONSTATEZ	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
L'appareil ne fonctionne pas	Vérifiez que la fiche est bien branchée et appuyez sur ON/OFF. Si la LED au-dessus de TANK FULL est allumée, videz le réservoir et remettez-le bien en place.
L'appareil s'arrête tout seul	Si la LED au-dessus de TANK FULL est allumée, le réservoir est plein. Videz-le et remettez-le en place. Si cette LED est éteinte, le temps programmé est sans doute écoulé ou le taux d'humidité réglé est atteint.
Aucune touche ne réagit	La sécurité enfants est sans doute activée. Maintenez la touche TIMER enfoncée 3 secondes pour la désactiver.
L'écran est éteint et les voyants sont atténués	Le mode nuit est activé. Appuyez sur NIGHT MODE pour revenir au mode normal.
Impossible de modifier un réglage	En mode LAUNDRY, seule la minuterie est réglable. Choisissez DRY pour régler vous-même le niveau et le taux d'humidité.
L'appareil déshumidifie peu	Choisissez un niveau plus élevé avec SPEED et, avec l'hygrostat, une valeur plus basse ou CO. Laissez plus de 50 cm de dégagement tout autour et dépoussiérez l'entrée et la sortie d'air. En dessous de 13 °C, le Lukas Little fonctionne moins bien, et en dessous de 5 °C il dégivre trop souvent.
L'eau ne s'écoule pas par le tuyau	Placez l'extrémité du tuyau plus bas que le raccord sur l'appareil. Sinon, l'eau stagne dans le tuyau et peut déborder.
L'appareil est tombé ou le boîtier est fissuré	Débranchez-le immédiatement, ne le rallumez plus et contactez-nous.
Le cordon ou la fiche sont endommagés	N'utilisez pas l'appareil et contactez-nous. Un cordon endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant ou un professionnel qualifié.
Rien n'y fait	Contactez-nous en gardant votre numéro de commande à portée de main.

05 Voyants et messages

Le mode d'emploi n'indique aucun code erreur pour le Lukas Little. L'écran affiche des valeurs et quelques lettres, et une LED signale que le réservoir est plein. En cas de doute, envoyez-nous une photo du panneau de commande.

AFFICHAGE	SIGNIFICATION	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
LED au-dessus de TANK FULL	Le réservoir est plein et le Lukas Little s'est arrêté.	Videz le réservoir et remettez-le en place. L'appareil redémarre alors tout seul.
CL	La sécurité enfants vient d'être activée. Tant qu'elle est active, les autres touches ne réagissent pas.	Maintenez la touche TIMER enfoncée 3 secondes pour la désactiver.
CO	L'hygrostat est en mode continu. L'appareil déshumidifie sans interruption, quel que soit le taux d'humidité.	Rien, ce n'est pas une panne. Pour un taux fixe, choisissez une valeur avec les touches moins et plus.
0 h	La minuterie est désactivée.	Rien, c'est normal.
Nombre à l'écran	Le taux d'humidité de la pièce, en pourcentage. Avec la minuterie ou en mode LAUNDRY, vous voyez aussi combien de temps le Lukas Little va encore fonctionner.	Rien, ce sont les valeurs actuelles.
Barres	Le niveau choisi : de 2 barres au niveau 1 à 8 barres au niveau 4.	Modifiez-le avec SPEED.
Écran éteint, voyants atténués	Le mode nuit est activé.	Appuyez sur NIGHT MODE pour revenir au mode normal.

06 Entretien

DÉBRANCHEZ D'ABORD L'APPAREIL

Avant tout entretien, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le, que ce soit pour le nettoyer ou pour installer ou remplacer un filtre HEPA. Ne l'immergez jamais.

Réservoir

Videz le réservoir dès que la LED au-dessus de TANK FULL s'allume. Faites-le aussi avant de déplacer l'appareil. Si vous n'utilisez pas le Lukas Little tous les jours, éteignez-le et videz le réservoir.

Entrée d'air et filtre

Dépoussiérez régulièrement l'entrée et la sortie d'air avec une brosse sèche ou un aspirateur. La grille d'entrée d'air, à l'arrière, se nettoie avec un chiffon humide. Si vous avez installé derrière elle le filtre HEPA vendu séparément, remplacez-le au bout de 12 mois environ, car il ne se nettoie pas.

Boîtier

Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide, puis séchez-le bien.

Remplacer le filtre HEPA

Un filtre HEPA, qui retient les particules de l'air, est vendu séparément. Si vous en souhaitez un, contactez-nous. Pour le remplacer, éteignez l'appareil, retirez la grille d'entrée d'air à l'arrière, sortez l'ancien filtre, installez le nouveau et remettez la grille.

Tuyau d'évacuation

Pour ne pas avoir à vider sans cesse le réservoir, raccordez le tuyau à l'orifice situé à l'arrière et placez l'autre extrémité dans une évacuation d'eau. Cette extrémité doit se trouver plus bas que le raccord, sinon l'eau ne s'écoule pas et peut déborder.

Déplacement

Videz d'abord le réservoir. Faites ensuite rouler le Lukas Little sur ses roulettes cachées jusqu'à un autre emplacement, ou portez-le par sa poignée. Si vous le transportez, en voiture par exemple, gardez-le debout et attendez ensuite au moins 60 minutes avant de le rallumer.

Rangement

Si vous n'utilisez pas le Lukas Little pendant une longue période, videz le réservoir, laissez l'appareil sécher complètement et rangez-le dans son emballage d'origine.

Réparation

Le circuit frigorifique contient du R290, un réfrigérant inflammable. N'ouvrez pas l'appareil vous-même et contactez-nous en cas de panne. S'il doit être expédié, videz entièrement le réservoir et laissez sécher l'appareil complètement : l'eau résiduelle l'abîmerait pendant le transport.

07 Besoin d'aide ?

Vous ne trouvez pas la solution ? Contactez-nous avant de renvoyer l'appareil. La plupart des questions se règlent à distance, et c'est plus rapide qu'un retour.

Pour nous joindre

WhatsApp	+33 7 56 92 62 12
Téléphone	03 28 33 14 52
E-mail	service-client@qlimatix.fr

Indiquez votre numéro de commande et ce que vous avez déjà essayé. Si l'appareil s'avère défectueux, nous nous occupons de la garantie pour vous.